

Reflexní kolimátor FALKE LE Gen 2

Návod k použití a ošetřování



Výhradní distributor:

SH Commerce, s.r.o.

IČO: 07124856

www.shcommerce.cz

info@shcommerce.cz

Všeobecné informace:

Bezpečnostní upozornění – nastavení a veškeré úpravy na reflexním zaměřovači provádějte pouze na nenabitých a na zajištěných zbraních. Dodržujte stále bezpečnostní pravidla při zacházení se střelnými zbraněmi. Nikdy se nedívejte optikou přímo do slunce, mohlo být dojit k vážnému poškození zraku.

Montáž FALKE LE disponuje integrovanou Picatinny / Weaver montáží. Rychloupínací páka (6) je vybavena posuvnou bezpečnostní pojistkou, která zabraňuje nechtěnému uvolnění.

Z bezpečnostních důvodů musí být při střelbě dodržena bezpečná vzdálenost 8 cm od konce zařízení k očím.

Popis hlavních částí:

1. Víčko krytky baterie
2. Vypínač ON/OFF
3. Přepínač módu nočního vidění
4. Tlačítko zvýšení jasu
5. Tlačítko snížení jasu
6. Rychloupínací páka
7. Pojistka rychloupínací páky
8. Čočka
9. Příčný montážní šroub
10. Nastavovací šroub
11. Výškové nastavení
12. Stranové nastavení
13. Stínítko čočky
14. Upínací výstupek stínítka čočky
15. Výřez pro upínací výstupek stínítka
16. Vybrání pro upínání stínítka čočky
17. Projekční krycí sklo
18. Záměrný kříž



Montáž :

Pro správnou montáž postupujte následovně:

1. Zlehka stiskněte posuvnou pojistku (7) doprava
2. Odklopte rychloupínací páku (6), která uvolní montáž
3. Dejte přístroj do takové pozice, aby čočka objektivu (8) směřovala ve směru střelby
4. Příčný montážní šroub rychloupínacího systému (9) musí přiléhat nadoraz do drážky Picatinny
5. Poté zaklopte páku rychloupínacího systému směrem vzad, dokud posuvná pojistka nezaskočí do výřezu v páce.
6. Nikdy nepřekonávejte páku excesivní silou. Pokud je kolimátor na liště usazen příliš volně nebo páka naopak nejde zaklopit pokračujte nastavením nastavovacího šroubu 10.

V některých případech bude potřeba nastavit doraz rychloupínacího systému pomocí nastavovacího šroubu (10), tak aby byl kolimátor dostatečně pevně uchycen na Picatinny / Weaver liště. Z tohoto důvodu je vybaven Falke LE integrovaným nastavovacím systémem.

1. Pro přitažení otáčejte nastavovacím šroubem po směru hodinových ručiček
2. Pro uvolnění otáčejte šroubem proti směru hodinových ručiček.

Mód pro noční vidění:

Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko „ON“.

Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko „ON“ znovu a několik sekund ho podržte až do vypnutí (ca. 3s)

Noční režim modulu se aktivuje stisknutím tlačítka NV po dobu 3s.

Noční režim modulu se deaktivuje stisknutím tlačítka NV po dobu 3s.

Falke má 2 funkce úspory energie:

- 1) Po 5 minutách bez pochybu a užívání se automaticky přepne do režimu spánku. Každý pohyb jako např., znovu zvednutí, aktivuje přístroj znovu během půl sekundy
- 2) Pokud je zařízení 2 hodiny bez pohybu a užívání, úplně se vypne. K tomu, aby se zařízení opět zapnulo je zapotřebí stisknout tlačítko ON.

Ovládání jasu:

Pokud stisknete šipkovou klávesu směrem nahoru (4), zvýšíte intenzitu jasu. Opakujte tak dlouho, dokud nedosáhnete požadovaného jasu.

Pokud stisknete šipkovou klávesu směrem dolů, sníží se intenzita jasu.

Falke LE má 10 standardních a 10 nočních režimů jasu. Dle využívání a na základě vypínací automatiky bude doba životnosti garantována až do 4000 hodin. Během režimu spánku, bude znovu obnoven naposledy nastavený stupeň jasu. Pokud po zapnutí 4x zabliká světelný spouštěč, vystačí zbývajících napětí na 2 hodiny provozu. Toto se projevuje pouze při výměně modulu, případně během zapínání/vypínání. Při normálním používání nastavování jasu tento světelný spouštěč neblinká.

Doporučení: Používejte výhradně značkové baterie a vyměňte je nejpozději každých 5 let

Výškové a stranové nastavení záměrného kříže:

Výškové (11) a stranové (12) nastavení se provádí 3mm imbusovým klíčem, který je součástí balení.

Rozsah nastavení je 1MOA. Jeden klik změny nastavení v rozsahu 2,54 cm na 91,44 m.

Vložení stínítka:

Výměna baterie:

Zařízení FALKE LE je poháněno baterií CR2

Pro správně uvedení do provozu dodržujte následující kroky:

Upozornění: Před prvním použitím odstaňte plastové pásky z baterií, které jsou umístěny u nových zařízení.

- 1) Odšroubujte krytku baterií ve směru hodinových ručiček.
- 2) Vyjměte baterie z držáku
- 3) Vložte plně nabitě baterie + pólem dolů
- 4) Nasadte zpět krytku a znovu zašroubujte

Údržba a odstraňování problémů:

Čištění čočky. Nejdříve ofoukněte nečistoty a cizí předměty z čočky. Potom tyto nečistoty odstraňte z čočky pomocí štětce na optiku.

Při silném znečištění, jako jsou například olejové skvrny nebo otisky prstů, je vhodné použít speciální čisticí pěnu na optiku v kombinaci s velmi měkkým hadříkem, který nepoškodí povrchovou úpravu, lepení a těsnost optiky.

Nikdy nerozkládejte přístroj na jednotlivé díly. Veškeré práce uvnitř zařízení mohou být prováděny pouze výrobcem. Každá neautorizovaná manipulace vede k propadnutí záruky.

Záruka a reklamace

Veškeré záruky a garance se odvíjejí a jsou vyřizovány prostřednictvím specializovaných obchodů. S účtenkou se obraťte na prodejce, který vám zboží prodal.

Nikdy nezasílejte zaměřovač bez předchozí domluvy. Může dojít ke ztrátě vzhledem k různým možnostem jako například odeslání na špatnou adresu nebo jiné problémy ve spojitosti s neznámým balíčkem.

