

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: MANTIS TITANX

Laserová tréninková pistole (modely 700, 701, 702)



1. Úvod

TitanX je pokročilá tréninková pistole určená pro suchý nácvik střelby. Díky integrovanému senzoru MantisX analyzuje pohyb zbraně během stisku spouště a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu prostřednictvím mobilní aplikace.

Zařízení je vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé střelce, kteří chtějí zlepšit techniku, rychlost i přesnost bez použití ostré munice.

2. Bezpečnostní pokyny

Přestože TitanX není ostrá zbraň, je nutné dodržovat všechny zásady bezpečné manipulace:

- Vždy zacházejte se zařízením jako se skutečnou zbraní
- Nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata
- Před tréninkem vždy zkontrolujte, že se v prostoru nenachází žádná ostrá zbraň ani střelivo
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni „střílet“
- Vždy kontrolujte prostor před i za cílem

⚠ Nedodržení těchto zásad může vést k nebezpečné situaci při přechodu na ostrou zbraň.

3. Obsah balení

- TitanX tréninková pistole
- 2× tréninkový (zatížený) zásobník
- USB-C nabíjecí kabel
- Imbusový klíč (1,5 mm) pro nastavení laseru

4. Nabíjení a napájení

Zařízení obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii.

Nabíjení:

- Připojte USB-C kabel do portu v rukojeti
- Doporučeno použít samostatný napájecí adaptér
- Doba nabíjení: přibližně 2–5 hodin

LED indikace:

- Oranžová – probíhá nabíjení
- Zelená (blikající) – baterie plně nabitá

Pro dlouhou životnost baterie doporučujeme zařízení dobít alespoň jednou za 2–3 měsíce i při neaktivním používání.

5. Zapnutí a ovládání

Tlačítko napájení se nachází na horní části závěru.

Funkce tlačítka:

- Krátké stisknutí → zapnutí zařízení
- Podržení (cca 5 s) → vypnutí zařízení

Po zapnutí:

- Zelená blikající LED = režim párování
 - Modrá LED = zařízení připojeno
-

6. Režimy laseru

TitanX nabízí dva režimy:

1. Laser při stisku spouště (výchozí)

- Laser se aktivuje pouze při stisku spouště

2. Trvalé svícení

- Slouží pro nastavení laseru
 - Aktivace: dvojité stisknutí tlačítka
-

7. Nastavení (seřízení) laseru

Laser je z výroby nastaven, ale lze jej doladit.

Postup:

1. Položte zařízení na pevný a stabilní podklad
2. Aktivujte režim trvalého svícení
3. Pomocí imbusu (1,5 mm) upravujte polohu laseru
4. Sledujte bod dopadu a sladte jej s mířidly nebo optikou
5. Jedním stiskem tlačítka režim vypněte

Poznámka: při pohybu během stisku spouště může být laser viditelný jako „čárka“ místo bodu.

8. Zásobníky a manipulace

Součástí balení jsou dva zátěžové zásobníky:

- slouží pro realistický nácvik přebíjení
- nejsou určeny pro střelivo

Přehazení vypouštěče zásobníku:

Zařízení umožňuje úpravu pro leváky.

Postup vyžaduje použití imbusového klíče a jemného nástroje pro manipulaci s pružinou.

9. Montáž optiky

TitanX je připraven pro instalaci kolimátoru (RMR / RMS / RMSc).

Důležité:

- závit: M3 × 0,5
- maximální hloubka: 4 mm
- doporučený moment: max. 0,4 Nm
- není nutné použít lepidlo na závity

⚠ Nesprávná montáž může poškodit zařízení.

10. Aplikace MantisX

Pro plnou funkčnost je nutné propojení s aplikací:

MantisX Pistol/Rifle

Požadavky:

- Android 7+
 - iOS 13+
 - Bluetooth 4.1+
-

11. Připojení k aplikaci

1. Zapněte Bluetooth
2. Spusťte aplikaci MantisX
3. Zapněte TitanX
4. Klikněte na „Connect“
5. Položte zařízení na stabilní podklad (kalibrace)

Po úspěšném připojení svítí LED modře.

12. Trénink a analýza

TitanX analyzuje:

- pohyb před výstřelem
- průběh stisku spouště
- stabilitu po výstřelu

Aplikace poskytuje:

- trajektorii pohybu hlavně
 - skóre výstřelu
 - doporučení ke zlepšení
-

13. Nejčastější problémy

Nelze připojit:

- restartujte zařízení
- zkontrolujte Bluetooth a oprávnění
- nabijte baterii

Laser nesvítí:

- zkontrolujte režim
- ověřte typ laseru (IR nemusí být viditelný)

Nesprávná detekce výstřelu:

- zkontrolujte nastavení „Shot Detection Mode = TitanX“
 - zpomalte pohyb při tréninku
-

14. Reset zařízení

Pro reset:

- podržte tlačítko napájení
 - sledujte LED (fialová)
 - poté tlačítko uvolněte
-

Distributor:
SH Commerce, s.r.o.
IČO: 07124856
www.shcommerce.cz
info@shcommerce.cz
