



## BlackbeardX AR-15 – návod k použití

### Systém BlackbeardX

BlackbeardX tvoří dva základní komponenty:

1. Blackbeard – laserový modul s diodou a systémem automatického resetu spouště (nahrazuje sestavu závěru v AR15 samonabíjecích puškách).
2. BlackbeardX – inteligentní zásobník (obsahuje baterii a střelecký senzor s technologií MantisX)

Technologie MantisX je funkční pouze společně s aplikací MantisX instalované na chytrém telefonu nebo tabletu. Aplikace je ke stažení jak v Apple AppStore, tak na Google play. Aplikace je pouze v anglickém jazyce.

### Instalace aplikace MantisX a párování s BlackbeardX chytrým zásobníkem

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci MantisX z App Store, Google Store nebo Amazon App Store
2. Stisknutím tlačítka integrovaného do těla zásobníku v jeho spodní části na levé straně po směru výstřelu aktivujte senzor – rozsvítí se kontrolní LED dioda.
3. Modré blikající světlo signalizuje, že BlackbeardX je připraven k párování s aplikací MantisX.
4. Otevřete aplikaci na vašem chytrém zařízení a stiskněte „Connect“.
5. Pro vypnutí zásobníku BlackbeardX stiskněte aktivační tlačítko dokud dioda nepřestane svítit.

Podrobný návod je k dispozici v aplikaci MantisX pod:  
Settings > Instruction Guide (Nastavení > Návod k použití)

### Instalace laserového autoresetovacího modulu BlackbeardX (nahrazuje sestavu závěru AR15).

1. Ujistěte se, že sestava závěru je v přední poloze a zbraň je vybitá;
2. Vysuňte zadní čep spodního pouzdra závěru a odklopte horní část pouzdra závěru;
3. Vyjměte stávající napínací táhlo závěru a sestavu závěru (BCG);
4. Vložte tréninkovou sestavu závěru BlackbeardX;
5. Natáhněte kladivo dozadu, dokud nezůstane v zadní poloze;
6. Zavřete horní pouzdro závěru AR-15 a znovu zasuňte zajišťovací kolík;

7. Vložte tréninkový zásobník BlackbeardX do šachty zásobníku.

### Funkce systému

BlackbeardX automaticky resetuje spoušť po každém stisknutí. Chcete-li s BlackbeardX cvičit střelbu, jednoduše uvolněte pojistku na zbrani a stiskněte spoušť. Technologie MantisX je vestavěna do zásobníku a pracuje automaticky po spárování s aplikací MantisX.

### Vyjmutí ze zbraně

1. Vytáhněte zadní čep spodního pouzdra závěru;
2. Vyjměte tréninkovou BCG BlackbeardX a nahradte jej původním napínacím táhlem a sestavou BCG;
3. Vyjměte zásobník BlackbeardX;
4. Zavřete horní pouzdro závěru AR-15 a znovu zajistěte zadní kolík.

### Dobíjení akumulátoru

Blackbeard je napájen lithium-iontovou dobíjecí baterií umístěnou v tréninkovém zásobníku. Kontrolky nabíjení indikují aktuální úroveň nabití. Chcete-li BlackbeardX nabíjet, připojte nabíjecí micro USB kabel do USB portu, který najdete na boku zásobníku BlackbeardX.

### Nastavení záměrné laseru

Modely Blackbeard s funkcí označení cíle laserem mohou vyžadovat korekci k nastavení požadovaného bodu zásahu (POI). Je možné, že bude potřeba změna nastavení pro různé střelné zbraně a různá mířidla.

1. Nainstalujte systém BlackbeardX do AR-15 (viz Instalace);
2. Přepněte spínač ovládání laseru do polohy „vždy“ zapnuto (dolní poloha);
3. Pomocí seřizovacích šroubů a dodaného imbusového klíče upravte směr a výšku na požadovaný POI. Oba nastavovací šrouby jsou přístupné přes vyhazovací okno se systémem BlackbeardX nainstalovaným v AR-15.

**Zařízení emituje viditelné laserové záření. Vyhněte se ozáření oka nebo kůže!**

Výrobce: Mantis Tech, 2270 US Hwy 30, Oswego, IL 60543, [www.mantisX.com](http://www.mantisX.com)  
Dovozce: SH Commerce, s.r.o, IČO: 07124856, [www.shcommerce.cz](http://www.shcommerce.cz),  
tel: [+420703397865](tel:+420703397865)